

روش ارسال پیش گزارش



آزمایش شماره ۸: آشنایی با دیود و منحنی ولت_آمپر آن شرح آزمایش:


1. با استفاده از مولتی متر دیجیتال پایه های دیود را تعیین کنید. در چه صورتی دیود سالم است؟

۲. از روی شکل ظاهری دیودها، چگونه می توان پایه های آن ها را تشخیص داد؟

* ديود LED :

ديود زنر:

۳. با استفاده از مدار زیر ابتدا جدول زیر را کامل کنید. دیود در چه بایاسی قرار دارد؟ برای بایاس دیگر دیود، جدول را دوباره کامل کنید و سپس ولتاژ آستانه هدایت دیود را تعیین کنید.




$V_s(V)$	0-30 V
$\mathbf{V}_{\mathrm{D}}\left(\mathbf{V}\right)$	
$I_{D}(mA)$	

بایاس کردن اتصال P-N

اتصال یک منبع ولتاژ به دو سر یک پیوند را بایاس کردن گویند





Forward Bias




Reverse Bias

علامت اختصاری و شکل ظاهری دیود معمولی











تشخیص پایه ها و سالم بودن دیود با مولتی متر




آزمایش دیود در ولتاژ مخالف





آزمایش دیود در ولتاژ موافق


منحنی مشخصه ی ولت آمپر دیود(دقیق)




منحنی مشخصه ی ولت آمپر دیود(دقیق)









مدل ایده آل









$$D: OFF \Leftrightarrow V_D \langle 0 \rangle V_D \langle 0 \Rightarrow V_{AK} \langle 0 \Rightarrow V_A - V_K \langle 0 \Rightarrow V_A \langle V_K \rangle \rangle$$


$$V_D \langle 0 \Rightarrow V_{AK} \langle 0 \Rightarrow V_A - V_K \langle 0 \Rightarrow V_A \rangle \rangle$$


$$V_D \langle 0 \Rightarrow V_A \rangle$$


<ر صار زبر بالتفاره از صل ايده آل معلوب است تقطه كار ربود





















آزمایش ۹


آزمایش شماره ۹: یکسوساز نیم موج (مبدل سیگنال AC به DC)

 ۱. مدار زیر را بر روی بربورد مونتاژ کرده و جدول مربوطه را با استفاده از اسیلوسکوپ و مولتی متر کامل کنید. سپس سیگنال های ورودی و خروجی را در یک صفحه مختصات و برای هر دو مقاومت رسم کنید.



ىتىجە:

۲. مدار زیر را بر روی بربورد مونتاژ کرده و جدول مربوطه را با استفاده از اسیلوسکوپ و مولتی متر کامل کنید. سپس شکل موج های ورودی و خروجی را به ازای همه خازن ها در یک صفحه مختصات رسم کنید. ($R_L = 1K\Omega$)



	Vo	
	V_{rms}	V_{dc}
$C = 1 \mu F$		
$C = 47 \mu F$		
$C = 100 \mu F$		

